



1. Actualizar

La herramienta se puede actualizar a través del cable USB.

Nota: Asegúrese de que la computadora tiene una conexión a Internet.

1. Vaya a <https://en.cnlaunch.com/download/> y descargue la herramienta de actualización (DIY integration upgrade tool) en su ordenador. Descomprima la e instálela en su computadora (compatible con Windows XP, 7, 8 y 10).
2. Tras la instalación, conecte un extremo del cable USB al puerto USB de la computadora y el otro extremo a la herramienta.
3. Una vez que se enciende la herramienta, inicie la herramienta de actualización en su computadora, el sistema comienza a leer la herramienta. Una vez que obtenga la información de la herramienta, navegará directamente al centro de actualización.
4. Haga clic en [Actualizar] para iniciar la actualización hasta que se complete la actualización.

2. Iniciar el Diagnóstico

2.1 Preparación

- ÿ Encienda el encendido del vehículo.
- ÿ El rango de voltaje de la batería del vehículo debe ser de 9-18 voltios.
- ÿ El acelerador debe estar en una posición cerrada.

2.2 Conexión del Vehículo

1. Localice el enchufe DLC del vehículo: El DLC (Conector de Enlace de Diagnóstico) generalmente está ubicado a 12 pulgadas del centro del volante, debajo o alrededor del lado del conductor para la mayoría de los vehículos. Si no se puede encontrar el DLC, consulte el manual de servicio del vehículo para la localización.
2. Conecte el cable de diagnóstico al DLC del vehículo, la herramienta se encenderá automáticamente.
3. La herramienta ya está lista para trabajar.

Nota: Esta Guía de Inicio Rápido está sujeta a cambios sin previo aviso por escrito.