



## **1. Aggiornare**

È possibile aggiornare lo strumento tramite il cavo USB.

Nota: Assicurarsi che il computer sia connesso a Internet.

1. Accedi a <https://en.cnlaunch.com/download/> e scarica sul tuo computer lo strumento di aggiornamento (DIY integration upgrade tool). Decomprimere e installare sul computer (compatibile con Windows XP, 7, 8 & 10).
2. Dopo aver installato, collegare il cavo USB alla porta USB del computer, e l'altra estremità allo strumento.
3. Una volta acceso, avviare il programma di aggiornamento sul computer, il sistema rileva lo strumento. Una volta ottenute le informazioni, si passerà direttamente al centro di aggiornamento.
4. Tocca [Upgrade] per iniziare l'aggiornamento fino a quando l'aggiornamento viene completo.

## **2. Avviare diagnostica**

### **2.1 Preparazione**

- ÿ Girare la chiave su marcia.
- ÿ La tensione batteria del veicolo deve essere tra 9-18V.
- ÿ Valvola a farfalla deve essere in una posizione chiusa.

### **2.2 Collegamento del veicolo**

1. Individuare presa DLC (Connettore collegamento dati) del veicolo: Il DLC (Connettore collegamento dati) si trova di solito 12 pollici di distanza al centro del volante, sotto o intorno lato del conducente per la maggior parte dei veicoli. Se non riesci trovare il DLC, riferirsi al manuale di service della vettura per la posizione.
2. Collegare il cavo diagnostico al DLC del veicolo, lo strumento sarà acceso automaticamente.
3. Lo strumento è ora pronto per funzionare.

Nota: Questa Guida rapida è soggetta a modifiche senza alcun avviso scritto.